


SSL UF8

Solid State Logic
O X F O R D • E N G L A N D

<http://www.solidstatelogic.com/get-started>




Внутри содержится
важная информация

Зарегистрируйтесь сегодня

Зарегистрируйте свое устройство SSL UF8 для максимально эффективного и удобного его использования. После регистрации вы сможете загружать любые дополнительные программные продукты, доступные для вашего изделия. Перейдите на страницу solidstatellogic.com/get-started и следуйте инструкциям на экране. В процессе регистрации вам нужно будет ввести серийный номер вашего устройства UF8. Его можно найти в нижней части вашего устройства.

XX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXX
SERIAL NUMBER


Распаковка




Блок питания (12 В, 5 А)
и кабель IEC




Подставки (2 шт.)



Шестигранный
ключ (1 шт.)
Винты (4 шт.)



Кабель «USB C в USB C» 1,5 м



Кабель «USB C в USB A» 1,5 м

Крепление подставок (дополнительно)


При желании устройство UF8 может использоваться с прикручиваемыми подставками. Отверстия в верхней части основания обеспечивают различные углы наклона устройства. Кроме того, благодаря возможности прикреплять подставки разными сторонами предоставляется еще больший выбор углов наклона.



ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ ВИНТОВ!
См. руководство пользователя

Подключение устройства UF8


1. Подсоедините блок питания (входит в комплект) к разъему питания **постоянным током** на панели соединителей.
2. Подсоедините один из кабелей USB (входят в комплект) одним концом к компьютеру, а другим — к разъему **USB**.



Установка программного обеспечения SSL 360°

Для работы устройства UF8 требуется установить программное обеспечение SSL 360° на ваш компьютер.

Программное обеспечение SSL 360° позволяет настраивать UF8 для взаимодействия с вашим DAW. Кроме того, оно управляет установкой всех обновлений.




SSL 360°


<http://www.solidstatellogic.com/support/downloads>



Подключение нескольких устройств UF8

При использовании нескольких устройств UF8 для обмена данными между ними можно воспользоваться портом **THRU** (тип USB A). При этом все ваши устройства будут подсоединены через один порт USB на компьютере.






Совместимость, устранение неполадок и часто задаваемые вопросы

Посетите справочный центр Solid State Logic, чтобы проверить совместимость устройства с вашей системой. Данный ресурс также содержит ответы на часто задаваемые вопросы.

solidstatelogic.com/support



Обучающие материалы на YouTube

Ознакомьтесь с обучающими материалами на YouTube-канале SSL и узнайте новые сведения касательно использования вашего оборудования SSL.s

youtube.com/user/SSLvideos

Спасибо

Обязательно зарегистрируйтесь для максимально эффективного и удобного использования вашего устройства!

solidstatelogic.com/get-started

82BY9H01